



















AQUALogic First

Активация управляющей программы

1. Включите прибор в сеть электропитания. Дождитесь загрузки программы и появления надписи Номер программы/*****, где ***** номер программы, указанный Вами при оформлении заказа в интернет-магазине.
2. Нажмите клавишу . Появится экран ввода кода активации основной программы.
3. Нажмите клавишу . Для перемещения между разрядами числа используйте сочетания клавиш  +  и  + . Клавишами ,  установите требуемое значение разряда.
4. Последовательно перемещаясь между разрядами числа наберите код активации. Проверьте верность набранного кода и нажмите клавишу .
5. При правильном вводе вместо кода активации появится надпись *Активировано*.
6. После окончания ввода кода нажмите два раза клавишу  для выхода на главный экран программы.
7. Если к прибору не подключены преобразователь давления и датчик температуры, то возникнут соответствующие аварии и вместо показания температуры на экране появится надпись Error. При нахождении на главном экране нажмите клавишу  для перехода на экран индикации аварий.
8. Для сброса аварий при нахождении на экране индикации аварий еще раз нажмите клавишу  и последовательно , , . Для подтверждения сброса аварий нажмите еще раз последовательно , , . Авария будет сброшена, однако возникнет снова, если причина аварии не устранена.
9. Произведите требуемые настройки следуя описанию на управляющую программу AQUALogic First.