




# AQUALogic First/Start


## Быстрый старт – первое включение


### Кнопки управления прибором ПР200


 - Применяется в комбинации с другими кнопками управления.


  - Перемещение по меню, изменение значения.

 - Выбор параметра/сохранение изменения.

 - Применение изменения, переход на нижний уровень меню.

 - Выход/отмена, переход на верхний уровень меню.


 Нажатие 3 сек – переход в системное меню прибора.


 Нажатие 3 сек – выход из системного меню прибора.


### Кнопки управления на Главном экране

 +  - Переход в меню Клиент.

 +  - Переход в меню Сервиса.

 - Переход в меню управления режимом фильтрации и сервисными программами.  
Режим работы фильтрации – Управление режимом работы фильтрации Авто/Стоп/Ручн.  
Ручная промывка фильтра – Ручное включение программы Промывка Старт/Стоп.  
Ручной послесмыв фильтра – Ручное включение программы Послесмыв Старт/Стоп.  
Уборка бассейна - Ручное включение программы Уборка Старт/Стоп.  
Опорожнение бассейна – Ручное включение программы Опорожнение Старт/Стоп.  
Заполнение бассейна - Ручное включение программы Заполнение Старт/Стоп (только для AQUALogic Start).

 - Переход на экран индикации состояния воды.

 - Переход на экран аварий. Повторное нажатие – переход на экран сброса аварий.