

# AQUALogic First/Start

## Быстрый старт – первое включение

### Система с контактным датчиком уровня

При использовании системы с контактным датчиком уровня необходимо изменить тип датчика в Сервисном меню. Для перехода в Сервисное меню нажмите одновременно кнопки **ALT** и **SEL**. Зайдите в раздел Оборудование, нажав кнопку **OK**. С помощью кнопок **↑** и **↓** найдите раздел Подпитка и зайдите в него, нажав кнопку **OK**. Для изменения типа датчика два раза нажмите кнопку **SEL**.

Доступны 2 типа датчика:

ДАВЛЕНИЕ – управление подпиткой по показаниям преобразователя давления.

КОНТАКТ – управление подпиткой по показаниям контактного датчика уровня.

С помощью кнопок **↑** и **↓** выберете ДАТЧИК КОНТАКТ и активируйте, нажав кнопку **OK**. Нажмите несколько раз кнопку **ESC** для возврата на Главный экран. Сбросьте аварии.

Система настроена на работу с контактным датчиком уровня.