









# AQUALogic First/Start

## Быстрый старт – первое включение

### Настройка уровней воды в системе с преобразователем давления

Для настройки уровней перейдите в Сервисное меню, нажав одновременно кнопки  и . Зайдите в раздел Оборудование, нажав кнопку . С помощью кнопок  и  найдите раздел Подпитка и зайдите в него, нажав кнопку . С помощью кнопок  и  выберете экран настройки требуемого уровня:

**СУХО** – при падении воды ниже этого уровня отключаются насосы фильтрации и включается авария Сухо. По умолчанию 30 см.

**ПОДПИТКА ВКЛ** – при падении воды ниже этого уровня включается подпитка. При превышении водой этого уровня включаются насосы фильтрации после аварии Сухо. По умолчанию 60 см.

**ПОДПИТКА ВЫКЛ** – при превышении водой этого уровня отключается подпитка. При падении воды ниже этого уровня отключаются насосы, работающие при аварии Переполнение. По умолчанию 85 см.

**ЗАПОЛНЕНИЕ ПОДПИТКА ВКЛ** – при падении воды ниже этого уровня включается подпитка. При превышении водой этого уровня включаются насосы фильтрации после аварии Сухо. Настройка действует только при включении сервисной программы Заполнение (программа заполнения бассейна). По умолчанию 120 см. Настройка доступна только для AQUALogic Start.

**ЗАПОЛНЕНИЕ ПОДПИТКА ВЫКЛ** – при превышении водой этого уровня отключается подпитка. При падении воды ниже этого уровня отключаются насосы, работающие при аварии Переполнение. Настройка действует только при включении сервисной программы Заполнение (программа заполнения бассейна). По умолчанию 130 см. Настройка доступна только для AQUALogic Start.

**ПЕРЕПОЛНЕНИЕ** – при превышении водой этого уровня включается авария Переполнение, включаются насосы, работающие при аварии Переполнение. При падении воды ниже этого уровня отключаются насосы, работающие при аварии Дождь. По умолчанию 140 см.

**ДОЖДЬ** – при превышении водой этого уровня включается авария Дождь, включаются насосы, работающие при аварии Дождь. По умолчанию 150 см. Настройка доступна только для AQUALogic Start.

Все измерения уровня воды производятся относительно уровня установки преобразователя давления.



На каждом экране настройки уровня в верхней строчке справа индицируется текущий уровень воды, что упрощает процесс настройки.

При настройке уровней контролируется их последовательность и минимальное расстояние между ними (2 см).

Сухо < Подпитка Вкл < Подпитка Выкл < Переполнение < Дождь.

Сухо < Заполнение Подпитка Вкл < Заполнение Подпитка Выкл < Переполнение < Дождь.

В случае ошибки новое значение не сохраняется. Ошибка настройки дублируется миганием индикатора F2. Сохранение настроек подтверждается индикатором F1.

На экране настройки требуемого уровня нажмите кнопку **SEL** и с помощью кнопок  и  выберите новое значение уровня. Активируйте новую настройку, нажав кнопку **OK**.

Повторите операцию для каждого уровня. По окончании нажмите несколько раз кнопку **ESC** для возврата на Главный экран.

В системе настроены новые уровни воды.