

AQUALogic First/Start

Быстрый старт – первое включение

Настройка программы Ночь

Для настройки программы Ночь перейдите в Сервисное меню, нажав одновременно кнопки **ALT** и **SEL**. С помощью кнопок **↑** и **↓** найдите раздел Фильтрация и нажмите кнопку **OK**. С помощью кнопок **↑** и **↓** найдите раздел Ночь и нажмите кнопку **OK**. С помощью кнопок **↑**, **↓** и **OK** выберете один из трех подразделов для настройки.

Управление – настройка режима работы программы Ночь.

1 экран – настройка режима управления программой Ночь.

ТАЙМЕР – управление от таймеров.

ВЫКЛ – программа Ночь принудительно выключена.

ВКЛ – программа Ночь принудительно включена.

2 экран – управление температурой.

ТЕМПЕРАТУРА – установка температуры воды для программы Ночь.

ФИКСАЦИЯ Т – включение/выключение режима фиксации температуры. Режим фиксации температуры предусматривает ежечасное включение насосов фильтрации, контроль и, при необходимости, нагрев или охлаждение воды до заданной температуры.

3 экран – настройка насосов фильтрации Ф1 и Ф2 для работы в программе Ночь.

4 экран – настройка насосов фильтрации Ф3 и Ф4 для работы в программе Ночь. Настройка доступна только в AQUALogic Start при активации расширений +2 или Насосы.

Для выхода нажмите **ESC**.

Таймер 1 – настройка Таймера 1 программы Ночь.

1 экран – настройка недельного и интервального таймеров.

НЕДЕЛЬНЫЙ – включение/выключение недельного таймера. При отключении недельного таймера настраиваемый таймер полностью деактивируется.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ – включение/выключение интервального таймера. Интервальный таймер работает только в период активности недельного таймера. При отключенном интервальном таймере в период активности недельного таймера насосы фильтрации работают непрерывно.

2 экран – настройка недельного таймера. На этом экране Вы сможете настроить время включения таймера, время отключения таймера и дни недели, в которые таймер будет активен. Многократное нажатие кнопки **SEL** позволит последовательно настроить следующие параметры:

Час включения Таймера.

Минуты включения Таймера.

Час выключения Таймера (на следующие сутки).

Минуты выключения Таймера (на следующие сутки).

Дни недели в которые Таймер будет активен. Последовательно от понедельника до воскресенья. 1 – Таймер активен, 0 – Таймер выключен.

После выполнения всех настроек нажмите кнопку **OK**.

3 экран – настройка интервального таймера.

РАБОТА – настройка времени работы интервального таймера.

ПЕРЕРЫВ – настройка времени перерыва в работе интервального таймера.

Напоминаем, что настройки интервального таймера действуют только в период активности недельного таймера.

Для выхода нажмите **ESC**.

Таймер 2 – настройка Таймера 2 программы Ночь (аналогично настройкам Таймера 1).

По окончании настройки Таймеров нажмите несколько раз кнопку **ESC** для возврата на Главный экран.