

# AQUALogic First/Start

## Быстрый старт – первое включение

### Настройка программы Отпуск

Для настройки программы Отпуск перейдите в Сервисное меню, нажав одновременно кнопки **ALT** и **SEL**. С помощью кнопок  и  найдите раздел Фильтрация и нажмите кнопку **OK**. С помощью кнопок  и  найдите раздел Отпуск и нажмите кнопку **OK**.

*1 экран* – настройка программы Отпуск.

УПРАВЛЕНИЕ – настройка режима управления программой Отпуск. ТАЙМЕР – управление от таймера. ВЫКЛ – программа Отпуск принудительно выключена. ВКЛ – программа Отпуск принудительно включена.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ – включение/выключение дополнительного обеззараживания в программе Отпуск.

*2 экран* – управление температурой.

ТЕМПЕРАТУРА – установка температуры воды для программы Отпуск.

ФИКСАЦИЯ Т – включение/выключение режима фиксации температуры. Режим фиксации температуры предусматривает ежечасное включение насосов фильтрации, контроль и, при необходимости, нагрев или охлаждение воды до заданной температуры.

*3 экран* – настройка таймера программы Отпуск. На этом экране Вы сможете настроить дату включения и дату отключения программы Отпуск.

Множественное нажатие кнопки **SEL** позволит последовательно настроить следующие параметры:

День и месяц включения программы Отпуск.

День и месяц выключения программы Отпуск.

После выполнения всех настроек нажмите кнопку **OK**.

*4 экран* – настройка интервального таймера.



РАБОТА – настройка времени работы интервального таймера.

ПЕРЕРЫВ – настройка времени перерыва в работе интервального таймера.



*5 экран* – настройка насосов фильтрации Ф1 и Ф2 для работы в программе Отпуск.

*6 экран* – настройка насосов фильтрации Ф3 и Ф4 для работы в программе Отпуск.

Настройка доступна только в AQUALogic Start при активации расширений +2 или Насосы.

Движение между экранами производится с помощью кнопок  и .

Нажатие кнопки **SEL** включает режим управления настройкой.

Выбор значений производится с помощью кнопок  и . Подтверждение выбора – кнопками **OK** или **SEL**. При этом при нажатии кнопки **SEL** происходит автоматический

переход к управлению следующей настройкой.

После завершения всех настроек нажмите кнопку **OK**.

По окончании настройки программы Отпуск нажмите несколько раз кнопку **ESC** для возврата на Главный экран.