

AQUALogic First/Start

Быстрый старт – первое включение

Настройка программы Зима

Для настройки программы Зима перейдите в Сервисное меню, нажав одновременно кнопки **ALT** и **SEL**. С помощью кнопок  и  найдите раздел Фильтрация и нажмите кнопку **OK**. С помощью кнопок  и  найдите раздел Зима и нажмите кнопку **OK**.

1 экран – настройка программы Зима.

УПРАВЛЕНИЕ – настройка режима управления программой Зима. ТАЙМЕР – управление от таймера. ВЫКЛ – программа Зима принудительно выключена. ВКЛ – программа Зима принудительно включена.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ – включение/выключение дополнительного обеззараживания в программе Зима.

2 экран – управление температурой.

ТЕМПЕРАТУРА – установка температуры воды для программы Зима.

ФИКСАЦИЯ Т – включение/выключение режима фиксации температуры. Режим фиксации температуры предусматривает ежечасное включение насосов фильтрации, контроль и, при необходимости, нагрев или охлаждение воды до заданной температуры.

3 экран – настройка таймера программы Зима. На этом экране Вы сможете настроить дату включения и дату отключения программы Зима.

Множественное нажатие кнопки **SEL** позволит последовательно настроить следующие параметры:

День и месяц включения программы Зима.

День и месяц выключения программы Зима в следующем году.

После выполнения всех настроек нажмите кнопку **OK**.



4 экран – настройка интервального таймера.

РАБОТА – настройка времени работы интервального таймера.



ПЕРЕРЫВ – настройка времени перерыва в работе интервального таймера.

5 экран – настройка насосов фильтрации Ф1 и Ф2 для работы в программе Зима.

6 экран – настройка насосов фильтрации Ф3 и Ф4 для работы в программе Зима. Настройка доступна только в AQUALogic Start при активации расширений +2 или Насосы.

Движение между экранами производится с помощью кнопок  и .

Нажатие кнопки **SEL** включает режим управления настройкой.

Выбор значений производится с помощью кнопок  и . Подтверждение выбора – кнопками **OK** или **SEL**. При этом при нажатии кнопки **SEL** происходит автоматический

переход к управлению следующей настройкой.

После завершения всех настроек нажмите кнопку **OK**.

По окончании настройки программы Зима нажмите несколько раз кнопку **ESC** для возврата на Главный экран.