

# AQUALogic First/Start

## Быстрый старт – первое включение

### Изменение настройки температуры

Для изменения настроек температуры воды перейдите в Сервисное меню, одновременно нажав кнопки **ALT** и **SEL**. Зайдите в раздел Оборудование, нажав кнопку **OK**. Зайдите в раздел Нагрев/Охлаждение, нажав кнопку **OK**. Вы попадете на экран управления температурой воды. Для изменения температуры один раз нажмите кнопку **SEL**.

С помощью кнопок **↑** и **↓** выберете желаемую температуру воды и активируйте новую настройку, нажав кнопку **OK**. Нажмите несколько раз кнопку **ESC** для возврата на Главный экран.

Система настроена на поддержание новой температуры воды.