

AQUALogic First/Start

Быстрый старт – первое включение

Аварии при первом включении

При отсутствии преобразователя давления и датчика температуры или ошибок в их подключении после включения прибора на Главном экране появится сообщение об аварии.

Для определения причины аварии перейдите на экран индикации аварий, нажав кнопку **OK** на Главном экране. На экране индикации аварий попеременно появляются сообщения о всех текущих авариях в системе. Для сброса аварий перейдите на экран сброса аварий, нажав кнопку **OK**. Последовательно нажмите кнопки **SEL**, **↕**, **OK**. Подтвердите сброс аварий, последовательно нажав кнопки **SEL**, **↕**, **OK**.

Имейте в виду, что если причина аварии не устранена, то авария появится вновь.