






# AQUALogic First/Start

## Быстрый старт – первое включение

### Аварии при первом включении

При отсутствии преобразователя давления и датчика температуры или ошибок в их подключении после включения прибора на Главном экране появится сообщение об аварии.

Для определения причины аварии перейдите на экран индикации аварий, нажав кнопку  на Главном экране. На экране индикации аварий попеременно появляются сообщения о всех текущих авариях в системе. Для сброса аварий перейдите на экран сброса аварий, нажав кнопку . Последовательно нажмите кнопки , , .

Имейте в виду, что если причина аварии не устранена, то авария появится вновь.