

AQUALogic First/Start

Быстрый старт – первое включение

Система без управления температурой

При использовании системы без управления температурой необходимо изменить режим управления температурой в Сервисном меню. Для перехода в Сервисное меню нажмите одновременно кнопки **ALT** и **SEL**. Зайдите в раздел Оборудование, нажав кнопку **OK**. Зайдите в раздел Нагрев/Охлаждение, нажав кнопку **OK**. Перейдите на экран управления режимом управления температурой, нажав кнопку **↕**. Для изменения режима один раз нажмите кнопку **SEL**.

Доступны 3 режима управления температурой:

НАГРЕВ – управление нагревом воды.

ОХЛАЖДЕНИЕ – управление охлаждением воды.

ОТКЛЮЧЕНО – управление температурой воды отключено.

С помощью кнопок **↗** и **↘** выберете режим ОТКЛЮЧЕНО и активируйте его, нажав кнопку **OK**. Нажмите несколько раз кнопку **ESC** для возврата на Главный экран. Сбросьте аварии.

Система настроена на работу без управления температурой.